

세대창고 키 사용방법

- 영구성 기능 설정 시 또는 마스터 카드 사용 후 기본 유저 비밀번호는 "1111"입니다. 변경하여 사용하세요.
- 문을 열거나 닫을 때 등록된 비밀번호를 입력하고 "#"을 누르거나 유저 카드를 터치합니다.

예시
1 1 1 1 → # (열림/잠금)
등록된 비밀번호

예시
USER (열림/잠금)

비밀번호 변경 방법, 유저 카드 등록 방법

- 유저 비밀번호로 유저 비밀번호를 변경할 수 있으며 유저 카드도 등록 할 수 있습니다.
- "#" 버튼을 2초 동안 누르면 "삐" 소리와 함께 등록모드로 들어갑니다.

예시
(2초) → 1 1 1 1 → # → 1 2 3 4 → # (변경 완료)
기존 비밀번호 신규 비밀번호

예시
(2초) → 1 1 1 1 → # → USER USER USER USER USER (등록 완료)
유저 비밀번호 유저로 등록할 카드를 1~5개 순차적으로 터치

유의사항



- 비밀번호를 잊어버리시거나, 문이 열리지 않을 때는 관리자에게 문의하세요.
- 사용 중 "삐삐삐삐삐삐삐" 비프음과 함께 LED가 깜박이면 즉시 배터리를 모두 새것으로 교환하세요.
- 배터리가 완전히 방전되어 작동되지 않으면 USB-C 포트를 통해 5V 보조배터리를 연결 하여 사용할 수 있습니다. 오픈 후 배터리를 3개 모두 교체하세요. (고속충전용은 작동되지 않을 수 있습니다.)

(주)오케이디지털
1577-5351 (A/S 문의 내선 2번)
www.okdigital.co.kr

