

사물함 키 사용방법



(LF31-HL)

입 장

비어있는 사물함을 찾습니다.

↓
물품을 보관하고 문을 닫습니다.

↓
4자리 비밀번호를 누르고
을 누르면 잠깁니다.

퇴 장

잠글 때와 같은 비밀번호를 누르고
을 누르면 열립니다.

↓
물품을 꺼내고 문을 닫습니다.

↓
퇴장합니다.

주 의 사 항

사물함 번호와 비밀번호를 기억하세요!

옷이나 이물질이 문 틈에 끼지
않도록 주의하세요!

정상적으로 작동되지 않으면
관리자에게 문의하세요!